

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАРДЕКС

CARMEN CR-1231 J

Монтаж :

1

Закрепете лявата страна към гърба с винтове 5x12.

2

Поставете дясната част по същия начин.

3

Закрепете предната основа към гърба с винтове 6x12.

4

Фиксирайте капака от долната част.

5

Поставете заключващата релса.

6

Инсталирайте външните релси.

7

Завъртете ключа и поставете заключващата релса в заключена позиция. След което фиксирайте чекмеджето. Поставете блокиращия щифт на ключалката в горната част на релсата. Когато чекмеджето се отвори наполовина, завъртете ключа и поставете релсата в най-ниска позиция, повторете същото за останалите чекмеджета едно по едно

8

Вносител: Биттел ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. Нестор Абаджиев 13
БУЛСТАТ: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg

Лява част : 1 бр.	Дясна част : 1 бр.	Гръб : 1 бр.	Заклуч. релса: 1 бр.	Капак: 1 бр.	Лице на капак: 3 бр.	Преден капак на чекмедже: 3бр.	Заден капак на чекмедже : 3 бр.
			Предна опора: 1 бр.	Релси: 3 комп.	К-т ключове: 1 бр.	Винт (5x12): 6 бр.	Болт (6x12): 8 бр.
			Задна опора: 1 бр.	Държач за папки: 3 бр.			

1

Притиснете задния капак на чекмеджето до края.

2

Монтирайте вътрешните релси.

3

Монтирайте челото.

4

Монтирайте предния капак на чекмеджето.

5

Поставете държачите за папки.